

Aspirateur d'aquarium



1. Marche/Arrêt
2. Crochet de suspension
3. Marquage du niveau de l'eau
4. Raccordement filtre et siphon
5. Hauteur réglable
6. Nettoyeur pour gravier

Notice d'utilisation et certificat de garantie.

1 an de garantie d'usine sur les vices cachés. Vous devez toujours présenter l'appareil complet avec tous les accessoires à la garantie. Lors de la réception, nous déterminons si l'appareil doit être réparé ou remplacé. Nous rejetons toute responsabilité pour tout dommage consécutif à une mauvaise utilisation de l'appareil. Les bris de pièces de votre faute ne tombent pas sous le coup de la garantie.

Mode d'emploi utilisateur: Conseil sécurité:

1. L'aspirateur d'aquarium Beauty Pet est exclusivement destiné à l'aspiration et au siphonage des aquariums et ne peut en aucun cas être utilisé pour des matières inflammables ou chimiques, ni pour toute autre application.
2. La partie supérieure de l'aspirateur ne peut pas être immergée. (voir la marque indicative sur le boîtier.)

3. Si l'aspirateur devait être immergé par inadvertance, retirez immédiatement les piles et laissez sécher l'appareil complètement.

4. Les dommages dus à l'immersion ne tombent pas sous la garantie.

5. Quand vous utilisez la fonction pompe de l'aspirateur faites attention de ne pas projeter de l'eau à côté de l'aspirateur, ceci afin d'éviter tout dommage au revêtement de sol et à votre intérieur.

6. Veillez à toujours maintenir l'aspirateur au dessus de l'aquarium quand vous utilisez la fonction aspirateur, afin de ne pas projeter d'eau à côté de l'aquarium et ainsi d'éviter tout dommage à votre revêtement de sol et à votre intérieur.

Raccordement:

1. Ouvrez le capot à vis de l'aspirateur et placez 2 piles CLR-14 (non fournies) avec le + En bas.

2. L'aspirateur dispose d'un tube long et d'un tube court en fonction de la profondeur de votre aquarium.

3. Réglez le bon niveau à l'aide de la vis télescopique située sur le tube d'aspiration.

4. Mettez le siphon et le filtre en place ou raccordez un tuyau à l'embout d'avacuation, selon les travaux que vous désirez effectuer dans l'aquarium: nettoyage ou vidange.

5. Important, si vous n'enfoncez pas l'aspirateur suffisamment profond dans l'eau, celui-ci ne fonctionnera pas. Faites attention à la ligne de niveau Maximum et Minimum.

Maintenant l'aspirateur est prêt à l'emploi. Il vous suffit d'utiliser le bouton marche/arrêt pour allumer l'appareil.

Entretien:

1. Bien rincer le sac de l'aspirateur avec de l'eau après chaque utilisation.

2. Retirez les piles de l'appareil si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période. Ceci afin d'éviter les fuites et les dommages éventuels.